

# SEEMEE 100

## SK - NÁVOD NA POUŽITIE

### UPOZORNENIE

Ničím nezakrývajte zariadenie

### BALENIE OBSAHUJE

- SEEMEE 100
- Úchop na sedlo
- Úchop na sedlovku
- Micro USB kábel

### FUNKCIE

Vstavaný senzor pohybu je súčasťou funkcie brzdenia a funguje len pri používaní brzdového módu. Zariadenie prejde do spiacего módu po 1 min nečinnosti a znovu sa automaticky aktivuje pri zaznamenaní pohybu. Vstavaný akcelometr aktivuje rýchlo blikajúce brzdiace svetlo pri zaznamenaní náhleho zníženia rýchlosti/brzdenia.

### NÁVOD NA OBSLUHU

1. Krátke stlačenie aktivuje indikátor batérie
2. Dlhým stlačením zapnete/vypnete svetlo
3. Dvojitém stlačením prechádzate medzi režimami STÁLE SVETLO-BLIKANIE-SMART
4. V režimoch STÁLE SVETLO a BLIKANIE krátkym stlačením zmeníte úroveň jasú/blikacie módy
5. Dlhým stlačením tlačidla na 5 s pri vypnutom svetle:
  - o ak sa rozsvieti stále svetlo – senzor pohybu je zapnutý
  - o ak svetlo bliká - senzor pohybu je vypnutý
6. Pamäťový mód umožňuje automatické zapamätanie si poslednej zvolenej úrovne jasú

### REŽIMY

#### STÁLE SVETLO

- NÍZKY - 18LM/3:30
- STREDNÝ - 36LM/2:00
- VYSOKÝ - 72LM/1:30

#### BLIKANIE

- DYCH - 0-72-0LM/2:30
- KOMÉTA – 72-0LM/3:30
- BLIKANIE – 0-72LM/10:00
- INTERAKTÍVNY – 72-0LM/06:00

#### SMART

- DEŇ – 5-70LM/12:00
- NOC – 3-70LM/03:00

#### NABÍJANIE

- Červené svetlo bliká – nabíja sa
- Zelené svetlo svieti – nabité
- Štandardná doba nabíjania cca 1,5h (5V 1A)

#### INDIKÁTOR STAVU BATÉRIE

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo pre zobrazenie inidikátoru stavu batérie na 3 s

- 100%-21%: Stála zelená
- 20%-11%: Stála červená
- 10%-1%: Blikajúca červená

**INŠTALÁCIA** (viď grafické znázornenie v cudzojazyčnom preklade)

#### ŠPECIFIKÁCIE

- 100lm
- Nárazu odolné (1m)
- Vodeodolné

**DISTRIBÚTOR:** PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany, Slovensko. Tel: +421 463 938 110, E-mail: office@paul-lange.sk, Web: paullange.sk


# SEEMEE 100

## CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

### UPOZORNĚNÍ

Ničím nezakrývejte zařízení

MAGICSHINE



### BALENÍ OBSAHUJE

- SEEME 100
- Úchop na sedlo
- Úchop na sedlovku
- Micro USB kabel

### FUNKCE

Vstavaný senzor pohybu je součástí funkce brzdění a funguje jen při používání brzdového módu. Zařízení přejde do spícího módu po 1 min nečinnosti a znovu se automaticky aktivuje při zaznamenaní pohybu. Vestavěný akcelometr aktivuje rychle blikající brzdící světlo při zaznamenaní náhleho snížení rychlosti/brzdění.

### NÁVOD K OBSLUZE

7. Krátký stisk aktivuje indikátor baterie
8. Dlouhým stiskem zapnete/vypnete světlo
9. Dvojitém stisknutím přecházíte mezi režimy STÁLÉ SVĚTLO-BLIKÁNÍ-SMART
10. V režimech STÁLÉ SVĚTLO a BLIKÁNÍ krátkým stisknutím změňte úroveň jasú/blikací módy
11. Dlouhým stisknutím tlačítka na 5 s při vypnutém světle:
  - o rozsvítí-li se stále světlo – senzor pohybu je zapnutý
  - o pokud světlo bliká - senzor pohybu je vypnutý
12. Paměťový mód umožňuje automatické zapamatování si poslední zvolené úrovně jasú

### REŽIMY

#### STÁLÉ SVĚTLO

- NÍZKÝ - 18LM/3:30
- STŘEDNÍ - 36LM/2:00
- VYSOKÝ - 72LM/1:30

#### BLIKÁNÍ

- DECH - 0-72-0LM/2:30
- KOMETA – 72-0LM/3:30
- BLIKÁNÍ – 0-72LM/10:00
- INTERAKTIVNÍ – 72-0LM/06:00

#### SMART

- DEN – 5-70LM/12:00
- NOC - 3-70LM/03:00

#### NABÍJENÍ

- Červené světlo bliká – nabíjí se
- Zelené světlo svítí – nabitó
- Štandardní doba nabíjení cca 1,5h (5V 1A)

#### INDIKÁTOR STAVU BATERIE

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro zobrazení inidikátoru stavu baterie na 3 s

- 100%-21%: Stálá zelená
- 20%-11%: Stálá červená
- 10%-1%: Blikající červená

**INSTALACE** (viz grafické znázornění v cizojazyčném překladu)

#### SPECIFIKACE

- 100lm
- Nárazu odolné (1m)
- Vodeodolné

**DISTRIBUТОR:** PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany, Slovensko. Tel: +421 463 938 110, E-mail: office@paul-lange.sk, Web: paullange.sk

# SEEMEE 100

## UA - ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### УВАГА

Нічим не накривайте пристрій

### ПАКЕТ МІСТИТЬ

- SEEME 100
- Хват за сідло
- Ручка підсідельного штиря
- Кабель Micro USB

### ФУНКЦІЇ

Вбудований датчик руху є частиною функції гальмування і працює лише в режимі гальмування. Пристрій переходить у

сплячий режим після 1 хвилини бездіяльності та автоматично знову активується при виявленні руху. Вбудований акселерометр активує швидко блимаючий стоп-сигнал, коли виявляється раптове зниження швидкості/гальмування.

### ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

13. Коротке натискання активує індикатор батареї
14. Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути світло
15. Двічі натиснувши, ви перемикаєтеся між режимами ШЕ СВІТЛО-МИГЛАННЕ-РОЗУМНО
16. У режимах STILL LIGHT і FLASHING короткочасно натисніть, щоб змінити рівень яскравості/режим блимання
17. Довгим натисканням кнопки протягом 5 с при вимкненому світлі:
  - o якщо лампочка горить постійно - включений датчик руху
  - o якщо лампочка блимає - датчик руху вимкнений
18. Режим пам'яті дозволяє автоматично запам'ятовувати останній вибраний рівень яскравості

### РЕЖИМИ

#### ШЕ СВІТЛО

- НИЗЬКИЙ - 18LM/3:30
- СЕРЕДНІЙ - 36LM/2:00
- ВИСОКА - 72LM/1:30

#### БЛИМАННЯ

- ДИХАННЯ - 0-72-0LM/2:30
- КОМЕТА - 72-0LM/3:30
- БЛИМАННЯ – 0-72LM/10:00
- ІНТЕРАКТИВ – 72-0LM/06:00

#### РОЗУМНИЙ

- ДЕНЬ – 5-70LM/12:00
- НІЧ – 3-70 LM/03:00

#### ЗАРЯДКА

- Червона лампочка блимає - зарядка
- Горить зелене - заряджено
- Стандартний час заряджання приблизно 1,5 години (5 В 1 А)

#### ІНДИКАТОР СТАНУ БАТАРЕЇ

У режимі очікування натисніть кнопку, щоб відобразити індикатор стану батареї протягом 3 секунд

- 100%-21%: суцільний зелений
- 20%-11%: Постійний червоний
- 10%-1%: блимає червоним

**МОНТАЖ** (див. графічне зображення в перекладі іноземною мовою)

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 100 лм
- Ударостійкий (1 м)
- Водонепроникний

**ДИСТРИБ'ЮТОР:** PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany, Словачина. Тел.: +421 463 938 110, Електронна адреса: office@paul-lange.sk, Веб-сайт: paullange.sk

# SEEMEE 100

## BG - УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

### ВНИМАНИЕ

Не покривайте устройството с нищо

### ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА

- SEEMEE 100
- Хващане на седлото
- Захващане на колчето за седалка
- Micro USB кабел

### ФУНКЦИИ

Вграденият сензор за движение е част от спирачната функция и работи само при използване на спирачен режим. Устройството преминава в режим на заспиване след 1 минута бездействие и автоматично се активира отново при засичане на движение. Вграденият акселерометър активира бързо мигаща спирачна светлина, когато се открие внезапно намаляване на скоростта/спиране.

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

19. Кратко натискане активира индикатора за батерията
20. Натиснете продължително, за да включите/изключите светлината
21. С двукратно натискане превключвате между режимите ВСЕ ОЩЕ СВЕТЛИНА-МИГАЩА-УМНА
22. В режимите STILL LIGHT и FLASHING натиснете кратко, за да промените нивото на яркост/режим на мигане
23. При продължително натискане на бутона за 5 s при изключена светлина:
  - o ако светлината свети постоянно - сензорът за движение е включен
  - o ако светлината мига - сензорът за движение е изключен
24. Режимът на памет позволява автоматично запаметяване на последното избрано ниво на яркост

### РЕЖИМИ

#### ВСЕ ОЩЕ СВЕТЛИНА

- НИСКО - 18LM/3:30
- СРЕДЕН - 36LM/2:00
- ВИСОКА - 72LM/1:30

#### МИГА

- ДЪХ - 0-72-0LM/2:30
- КОМЕТА - 72-0LM/3:30
- МИГАНЕ – 0-72LM/10:00
- ИНТЕРАКТИВНО – 72-0LM/06:00ч

#### УМЕН

- ДЕН – 5-70LM/12:00ч
- НОЩ – 3-70LM/03:00ч

#### ЗАРЕЖДАНЕ

- Червена светлина мига - зареждане
- Свети зелена светлина - заредено
- Стандартно време за зареждане приблизително 1,5 часа (5V 1A)

#### ИНДИКАТОР ЗА СЪСТОЯНИЕ НА БАТЕРИЯТА

В режим на готовност натиснете бутона, за да се покаже индикаторът за състоянието на батерията за 3s

- 100%-21%: Постоянно зелено
- 20%-11%: Постоянно червено
- 10%-1%: мигащо червено

**ИНСТАЛАЦИЯ** (вижте графично изображение в превод на чужд език)

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

- 100lm
- Удароустойчив (1m)
- Водоустойчив

**ДИСТРИБУТОР:** PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany, Словакия. Телефон: +421 463 938 110, E-mail: office@paul-lange.sk, Web: paullange.sk