


SEEMEE DV

SK - NÁVOD NA POUŽITIE



UPOZORNENIE

Ničím nezakrývajte zariadenie! Vyhňte sa priamemu očnému kontaktu so svetlom!

BALENIE OBSAHUJE

- SEEMEE DV
- ÚCHOP NA SEDLOVKU
- MICRO SD KARTA
- USB-C KÁBEL

INŠTRUKCIE

ZAP./VYP.: Stlačením a podržaním spínača svetlo zapnete/vypnete, predvolený výstup je posledný režim vypnutím.

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ DV: Keď svieti svetlo Funkcia DV je predvolene zapnutá. Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu na zapnutie/vypnutie funkcie DV.

VIDEO ZÁZNAM: Keď je funkcia DV zapnutá, stlačením tlačidla fotoaparátu spustíte/pozastavíte video nahrávanie.

FOTOGRAFOVANIE: Keď je zapnutá funkcia DV,

Dvojitým stlačením tlačidla fotoaparátu spravíte fotku.

DV INDIKÁTOR:

1. Keď je DV v režime nahrávania videa, svetelný indikátor bude krúžiť v smere hodinových ručičiek a svietiť na červeno.
2. Keď je DV v pozastavenom nahrávaní alebo v pohotovostnom režime, svetelný indikátor bude blikať na červeno.
3. Keď je DV v nezvyčajnom stave, svetelný indikátor bude blikať na bielo.

AUTOMATICKÉ ZOSNÍMANIE INCIDENTU: Ak zadné svetlo pomocou vstavaného akcelerometra identifikuje incident, nepretržite nahráva a automaticky ukladá videá (5 s pred, počas a 55 s po udalosti). Prístup a stiahnutie záznamu a fotografií je možný cez aplikáciu (Album>Fotoaparát>Prehliadač>Udalosť).

*Citlivosť snímača je možné nastaviť cez aplikáciu (Nastavenie>GST "G-sensor Shake Trigger"), pre zabránenie neočakávaného spúšťania.

ZMENA MÓDU:

Keď je svetlo zapnuté, jedným stlačením môžete cyklicky prepínať medzi jednotlivými režimami 50%-100%-BLIKANIE-EKO BLIKANIE FUNKCIA PAMÄTE:

Funkcie pamäte režimu automaticky uloží posledný zvolený mód.

REŽIM NÍZKEHO VÝKONU:

Keď je zostávajúca kapacita batérie nižšia ako 10%, režim osvetlenia sa prepne do režimu EKO BLIKANIE. Počas tejto doby je funkcia DV deaktivovaná.

VÝKON/VÝDRŽ (LM/HH:MM)

REŽIM	JAS	DV ZAP.	DV VYP.
50%	10lm	10h	35h
100%	30lm	8,5h	12h
BLIKANIE	30-0lm	9h	70h
EKO BLIKANIE	10-0lm	10h	110h

UPOZORNENIE:

Všetky údaje sú merané v súlade s ANSI/NEMA FL 1-2009. Test sa uskutočnil pri teplote 25 °C a rýchlosti vetra 25 km/h. Doba chodu sa môže líšiť v závislosti od vonkajšej teploty a podmienok vetrania a tieto odchýlky môžu ovplyvniť výsledok testovania.

INDIKÁTOR NABÍJANIA/STAVU BATÉRIE

Keď je svetlo vypnuté, stlačením tlačidla aktivujte indikátor batérie na 3 sekundy.

NABÍJANIE

Nabíjanie: indikátor bliká na červeno

Plné nabitie: indikátor svieti na zeleno po dobu 3 minút

Štandardná doba nabíjania 4,5h (5V 1A)

UKAZOVATEĽ STAVU BATÉRIE

0%-10% : Blikajúca červená

11%-20% : Stála červená

21%-100% : Stála zelená

POPIS INŠTALÁCIE (pozri grafické zobrazenie v cudzojazyčnom návode)

APLIKÁCIA

Naskenujte a stiahnite si aplikáciu, pripojte sa telefónom k WIFI s predponou CARDV, zadajte počiatočné heslo 1234567890 a skontrolujte DV videá a fotografie prostredníctvom svojho telefónu.



DISTRIBÚTOR: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany, Slovensko. Tel: +421 463 938 110, E-mail: office@paul-lange.sk, Web: paullange.sk

SEEMEE DV

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ



UPOZORNĚNÍ

Ničím nezakrývejte zařízení! Vyhňte se přímému očnímu kontaktu se světlem !

BALENÍ OBSAHUJE

- SEEMEE DV
- ÚCHOP NA SEDLOVKU
- MICRO SD KARTA
- USB-C KABEL

INSTRUKCE

ZAP./VYP.: Stisknutím a podržením spínače světlo zapnete/vypnete, výchozí výstup je poslední režim před vypnutím.

ZAPNOUT/VYPNOUT DV: Když svítí světlo Funkce DV je ve výchozím nastavení zapnuta. Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu pro zapnutí/vypnutí funkce DV .

VIDEO ZÁZNAM: Když je funkce DV zapnuta, stisknutím tlačítka fotoaparátu spustíte/pozastavíte video nahrávání.

FOTOGRAFOVÁNÍ: Když je zapnuta funkce DV,

Dvojitým stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotku.

DV INDIKÁTOR:

4. Když je DV v režimu nahrávání videa, světelný indikátor bude kroužit ve směru hodinových ručiček a svítit červeně.
5. Když je DV v pozastaveném nahrávání nebo v pohotovostním režimu, světelný indikátor bude blikať červeně.
6. Když je DV v neobvyklém stavu, světelný indikátor bude blikať na bílo.

AUTOMATICKÉ SESNÍMÁNÍ INCIDENTU: Pokud zadní světlo pomocí vestavěného akcelerometru identifikuje incident, nepřetržitě nahrává a automaticky ukládá videa (5 s před, během a 55 s po události). Přístup a stažení záznamu a fotografií je možný přes aplikaci (Album>Fotoaparát>Prohlížeč>Událost).

*Citlivosť snímače lze nastavit přes aplikaci (Nastavení>GST "G-sensor Shake Trigger"), pro zabránění neočekávaného spouštění.

ZMĚNA MÓDU:

Když je světlo zapnuto, jedním stisknutím můžete cyklicky přepínat mezi jednotlivými režimy 50%-100%-BLIKÁNÍ-EKO BLIKÁNÍ FUNKCE PAMĚTI:

Funkce paměti režimu automaticky uloží poslední zvolený mód.

REŽIM NÍZKÉHO VÝKONU:

Když je zbývající kapacita batérie nižší než 10%, režim osvětlení se přepne do režimu EKO BLIKÁNÍ. Během této doby je funkce DV deaktivována.

VÝKON/VÝDRŽ (LM/HH:MM)

REŽIM	JAS	DV ZAP.	DV VYP.
50%	10lm	10h	35h
100%	30lm	8,5h	12h
BLIKÁNÍ	30-0lm	9h	70h
EKO BLIKÁNÍ	10-0lm	10h	110h

UPOZORNĚNÍ:

Všechny údaje jsou měřeny v souladu s ANSI/NEMA FL 1-2009. Test se uskutečnil při teplotě 25 °C a rychlosti větru 25 km/h. Doba chodu se může lišit v závislosti na venkovní teplotě a podmínkách větrání a tyto odchylky mohou ovlivnit výsledek testování.

INDIKÁTOR NABÍJENÍ/STAVU BATÉRIE

Když je světlo vypnuté, stisknutím tlačítka aktivujte indikátor batérie na 3 sekundy.

NABÍJENÍ

Nabíjení: indikátor bliká červeně

Plné nabití: indikátor svítí zeleně po dobu 3 minut

Standardní doba nabíjení 4,5h (5V 1A)

UKAZATEL STAVU BATÉRIE

0%-10% : Blikající červená

11%-20% : Stála červená

21%-100% : Stála zelená

POPIS INSTALACE (viz grafické zobrazení v cizojazyčném návodu)

APLIKACE


Naskenujte a stáhněte si aplikaci, připojte se telefonem k WIFI s předponou CARDV, zadejte počáteční heslo 1234567890 a zkontrolujte DV videa a fotografie prostřednictvím svého telefonu.



DISTRIBUTOR: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany, Slovensko. Tel: +421 463 938 110, E-mail: office@paul-lange.sk, Web: paullange.sk

SEEMEE DV

UA - ИНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА

Нічим не накривайте пристрій! Уникайте прямого контакту світла з очима!

ПАКЕТ МІСТІТЬ

- SEEMEE DV
- ХІП НА ПІДСІДІЛЬНОМУ ШТИРІ
- КАРТА MICRO SD
- КАБЕЛЬ USB-C

ІНСТРУКЦІЯ

УВІМКН./ВИМК.: натисніть і утримуйте перемикач, щоб увімкнути/вимкнути світло, вихідним сигналом за замовчуванням є останній режим перед вимкненням.

DV ON/OFF: Коли індикатор горить, DV увімкнено за замовчуванням. Натисніть і утримуйте кнопку камери, щоб увімкнути/вимкнути функцію DV.

VIDEO REC: Коли функцію DV увімкнено, натисніть кнопку камери, щоб почати/призупинити відеозапис.

ФОТОГРАФІЯ: Коли функцію DV увімкнено,

Двічі натисніть кнопку камери, щоб зробити фото.

ІНДИКАТОР DV:

7. Коли DV перебуває в режимі відеозапису, світловий індикатор крутиться за годинниковою стрілкою та світиться червоним.

8. Коли DV перебуває в режимі паузи запису або в режимі очікування, індикатор блимає червоним.

9. Коли DV знаходиться в ненормальному стані, індикатор блимає білим.

АВТОМАТИЧНИЙ ЗАПИС ІНЦИДЕНТИВ: Якщо задні ліхтарі за допомогою вбудованого акселерометр визначає інцидент, постійно записує та автоматично зберігає відео (5 с до, під час і 55 с після події). Доступ і завантаження запису та фотографії можливі через додаток (Альбом>Фотокамера Перегляд № >Подія).

*Чутливість датчика можна налаштувати через додаток (Налаштування>GST «G- сенсор Струсить Тригер»), щоб запобігти неочікуваному запуску.

ЗМІНА РЕЖИМУ:

Коли лампочка увімкнена, одним натисканням ви можете циклічно перемикатися між окремими режимами 50%-100%-МИГРАЄТЬСЯ-ЕКО МИГАЄ

ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ:

Функція пам'яті режимів автоматично зберігає останній вибраний режим.

РЕЖИМ НИЗЬКОГО ПОТУЖЕННЯ:

Якщо заряд батареї менше 10%, режим освітлення перемикається на режим ECO FLASHING. Протягом цього часу функція DV вимкнена.

ЕФЕКТИВНІСТЬ/ВИТРИВЛІСТЬ (ПМ/ГГ:ХХ)

РЕЖИМ	JAS	DV УВІМКНЕНО	DV ВИМК
50%	10 лм	10 год	35 год
100%	30 лм	8,5 годин	12 год
БЛИМАННЯ	30-0лм	9 год	70 год
ЕКО ПРОШИВКА	10-0лм	10 год	110 год

ПРИМІТКА:

Усі дані виміряно відповідно до ANSI/NEMA FL 1-2009. Випробування проводили при температурі 25 °C і швидкості вітру 25 км/год. Час роботи може змінюватися залежно від зовнішньої температури та умов вентиляції, і ці коливання можуть вплинути на результат тесту.

ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА/СТАНУ

Коли індикатор не світиться, натисніть кнопку, щоб увімкнути індикатор батареї протягом 3 секунд.

ЗАРЯДКА

Зарядка: індикатор блимає червоним

Повний заряд: індикатор горить зеленим протягом 3 хвилин

Стандартний час заряджання 4,5 год (5 В 1 А)

ІНДИКАТОР СТАНУ БАТАРЕЇ

0%-10% : блимає червоним

11%-20% : Постійний червоний

21%-100% : Постійний зелений

ОПИС ВСТАНОВЛЕННЯ (див. графічне зображення в посібнику іноземною мовою)

ЗАСТОСУВАННЯ

Відскануйте та завантажте програму, підключіть свій телефон до WIFI з префіксом CARDV, введіть початковий пароль 1234567890 і переглядайте відео та фотографії DV через телефон.



ДИСТРИБ'ЮТОР: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany, Словаччина. Тел.: +421 463 938 110, Електронна адреса: office@paul-lange.sk, Веб-сайт: pautlange.sk

SEEMEE DV

BG - УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ

Не покривайте устройството с нищо!

Избягвайте директен контакт на очите

със светлина!

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА

- SEEMEE DV
- ХВАТ ЗА КОЛА ЗА СЕДАЛКА
- МИКРО SD КАРТА
- USB-C КАБЕЛ

ИНСТРУКЦИИ

ВКЛ./ИЗКЛ.: Натиснете и задръжте превключвателя, за да включите/изключите светлината, изходът по подразбиране е последният режим преди изключване.

DV ON/OFF: Когато лампичката свети, DV е включено по подразбиране. Натиснете и задръжте бутон на камерата, за да включите/изключите DV функцията.

VIDEO REC: Когато функцията DV е включена, натиснете бутон на камерата, за да започнете/поставите на пауза видеозаписа.

СНИМКА: Когато функцията DV е включена,

Натиснете двукратно бутон на камерата, за да направите снимка.

DV ИНДИКАТОР:

10. Когато DV е в режим на видеозапис, светлинният индикатор ще се върти по посока на часовниковата стрелка и ще свети в червено.

11. Когато DV е в пауза на запис или в режим на готовност, светлинният индикатор ще мига в червено.

12. Когато DV е в ненормално състояние, светлинният индикатор ще мига в бяло.

АВТОМАТИЧНО ЗАПИСВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ: Ако задната светлина използва вградената акселерометърът идентифицира инцидента, непрекъснато записва и автоматично запазва видеоклипове (5 s преди, по време и 55 s след събитието). Достъпът и изтеглянето на записа и снимката е възможно през приложението (Альбом>Фотокамера Изглед не >Събитие).

*Чувствителността на сензора може да се регулира чрез приложението (Настройки>GST "G- сензор Клатя Задействане"), за да предотвратите неочаквано задействане.

ПРОМЯНА НА РЕЖИМА:

Когато лампата свети, с едно натискане можете циклично да превключвате между отделните режими 50%-100%-МИГАНЕ-ЕКО МИГАНЕ

ФУНКЦИЯ ЗА ПАМЕТ:

Функцията за памет на режима автоматично запазва последния избран режим.

РЕЖИМ НА НИСКА МОЩНОСТ:

Когато оставащият капацитет на батерията е по-малък от 10%, режимът на осветление преминава в режим ECO FLASHING. През това време DV функцията е деактивирана.

ЕФЕКТИВНОСТ/ИЗДЪРЖЛИВОСТ (ЛМ/Ч:ММ)

РЕЖИМ	JAS	DV ВКЛ	DV ИЗКЛ
50%	10lm	10ч	35ч
100%	30lm	8,5 часа	12ч
МИГА	30-0lm	9ч	70ч
ЕКО МИГАНЕ	10-0lm	10ч	110ч

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички данни са измерени в съответствие с ANSI/NEMA FL 1-2009. Тестът е проведен при температура 25 °C и скорост на

вятъра 25 км/ч. Времето за работа може да варира в зависимост от външната температура и условията на вентилация и тези промени могат да повлияят на резултата от теста.

ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА/СЪСТОЯНИЕ

Когато светлината не свети, натиснете бутон, за да активирате индикатора за батерията за 3 секунди.

ЗАРЕЖДАНЕ

Зареждане: индикаторът мига в червено

Пълно зареждане: индикаторът свети в зелено за 3 минути

Стандартно време за зареждане 4,5 часа (5V 1A)

ИНДИКАТОР ЗА СЪСТОЯНИЕ НА БАТЕРИЯТА

0%-10% : Мигащо червено

11%-20% : Постоянно червено

21%-100% : Постоянно зелено

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА (вижте графичния дисплей в ръководството на чужд език)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сканирайте и изтеглете приложението, свържете телефона си към WIFI с CARDV префикс, въведете първоначалната парола 1234567890 и проверете DV видеоклипове и снимки през телефона си.



ДИСТРИБУТОР: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany, Словакия. Телефон: +421 463 938 110, E-mail: office@paul-lange.sk, Web: pautlange.sk